


レンズの取り外し

フレームとレンズを図のように持ち、
レンズを①の方向へたわませながら、
②のフレームピンから外す。




レンズの装着

レンズをブリッジ部の溝に
差し込む。



レンズを①の方向へたわませながら、
②のフレームピンにはめる。



レンズ交換の手順
【AS-375R】



<https://youtu.be/y2R0i8MDzBE>

