

# アックス・スノーゴーグル 取扱説明書

## Information brochure

We thank you for your purchase, please be sure to read these instructions for proper use and full utilization of product functions. A note to all guardians, in the situation this product is to be used by a child, be sure to thoroughly read these instructions and explain them so the child understands. Moreover, please maintain these instructions for future reference.



- このゴーグルは、スノーボード、スキー以外には使用しないでください。(このゴーグルは、有害光線をカットし、雪や風などを防ぐように作られています。外的衝撃などから目を保護するものではありません。)
- このゴーグルは、安全に配慮して設計しておりますが、強い衝撃で破損し、身体に傷害を及ぼす場合がありますので十分にご注意ください。(ご使用前や転倒後には必ずゴーグルを点検してください。亀裂、破損、老朽化などが見受けられる場合には、ご使用をお止めください。)
- 目を傷める原因となりますので、太陽を直視しないでください。

## 〈はじめに〉

- 曇り止めレンズとは、曇りにくい構造のレンズの名称であり、決して曇らないことを意味するものではありません。
- ダブルレンズは、新幹線や飛行機の窓、寒冷地で使用されている二重ガラスの仕組みと同じでレンズを二重にして空気層を作りだし、外気温とゴーグル内部の温度差を緩和させ曇りにくくした構造のひとつですが、決して曇らないことを意味するものではありません。
- コンパクトタイプのゴーグルはレギュラータイプのゴーグルに比べゴーグル内容積が小さいためにゴーグル内の温度・湿度が高くなりやすく、レンズが曇ることがあります。
- ダブルレンズの場合、ストーブや車のヒーターなどの影響をうけダブルレンズの内部が高温になった状態から急に温度の低い室外に出ると、ダブルレンズの間に曇りが発生することがあります。これはダブルレンズ内部にある温かい空気が急激に冷やされ、その内側に結露が起こった状態です。尚、との状態に戻せば曇りは消えますが、室外に出ると再び曇ります。
- またその反対に、ゴーグル本体が冷えすぎてしまった場合も同様の症状が発生します。
- 一旦この状態になると、自然に曇りが取れるまで待つしかありません。この状態にならないよう、ストーブの近くや車のヒーターといった暖房器具の近くや、乾燥室などの室温が高くなる場所、また極端に温度の低い屋外には放置しないでください。
- ご使用中にアレルギー症状が発生した場合は、ただちに使用を中止して医師にご相談ください。



＜禁止マーク＞  
してはいけないこと



＜注意マーク＞  
注意すること

## 【取り扱い上のご注意】

- お客様ご自身による修理、改造は、安全上の問題がありますので、おやめください。
- レンズの内側に曇り止め液を塗る場合には、当社が専用で販売している製品を使

用してください。一般に市販されている曇り止め液のなかには、相性が合わずにレンズが濁ってしまうものがあります。

- レンズに撥水液を塗らないでください。レンズの白濁の原因となることがあります。
- ミラーレンズに曇り止め液や撥水液を塗らないでください。ミラーコートの剥がれの原因となることがあります。
- △曇り止めレンズやダブルレンズで、使用中に曇りが生じる事があります。これは、レンズの水分吸収量が飽和状態になって曇り止め効果が低下したためで、レンズが含んだ水分を常温で十分に乾燥せねば曇り止め機能は回復します。
- △曇りが発生し始めたら、すぐにゴーグルをかけたままフレームの両端を持ち、顔から離して戻しての動作を繰り返し行い、ゴーグル内部の換気を行ってください。
- △ゴーグルに付いた雪や水滴はこまめに取り除いてください。ベンチレーターのスポンジに付いた雪・氷や水滴を放置しておくと曇りの原因となります。
- △レンズを直接手や汚れた手袋で触れないでください。(油分や汚れなどが、曇りの原因となります。)
- △ゴーグルを額に乗せないでください。(体温が非常に高いところなので、ゴーグル内部の温度と外気との温度差が大きくなり着用時に曇りやすくなります。)
- △ベルトの長さを調節し、顔が均一に圧迫されるよう調整してください。ベルトを正しい位置で着用しないと、鼻部分に隙間ができゴーグル内側の曇りの原因となります。(当社では正面を向いた状態で、地面に対して水平以上の位置を推奨します。)
- △水分を吸収し濡れたレンズは通常時のレンズに比べキズが付きやすくなります。レンズ表面の雪・氷や水滴はゴーグルを良く振って取り除いてください。拭き取りが必要な場合は、柔らかい布を押し当てるようにして水分を吸着させてから、常温で十分に乾燥させてください。
- △レンズが氷結した時には、氷を溶かしてから柔らかい布を押し当てるようにして水分を吸着させてください。氷結したレンズを拭くとキズの原因となります。
- △ミラーレンズはキズが付きやすいので取り扱いには十分ご注意ください。キズによりミラーコートが剥がれる場合があります。

## 【お手入れ保管方法】

- △レンズとフレームの境目の汚れがひどい場合は、フレームからレンズを外し、流水でホコリを洗い流して、中性洗剤を薄めた液を指につけレンズ表面をなでるように洗ってください。その後、流水で良くすすぎ、レンズを振って水滴を取り除き、柔らかい布を押し当てるようにして水分を吸着させてから常温で十分に乾燥させてください。
- △ご使用後は、必ず十分に乾燥した状態で直射日光を避け高温にならない通気の良い場所で保管してください。又、密封性の高い袋での長期保存はしないでください。
- △ゴーグルに長時間外圧が加わると変形することがあります。バッグなどに負荷がかかるような状態で押し込むことは避けてください。
- △保管中や運送中に硬いもの(例えば金属品、パックル、ファスナーまたは、角のあるプラスチック等)がレンズ面に触れないようにご注意ください。レンズがキズ付く原因になります。
- △ドライクリーニング後の衣類にくるんだり、密着させたりして保存しないでください。(発生するガスが、悪影響を及ぼす場合があります)

眼に有害な紫外線をカットする[UVプロテクションレンズ]をアックスゴーグルすべてに採用しています。

アックスゴーグルは、すべての製品にスペアバーブを取り揃えていますが、年式の古いものやショッピング商品に関しましては、ご用意できない場合があります。詳しくは、お買い上げ店舗にご相談ください。